



daily 3 zone
treatment cream

Anwendungstipps



Die luxuriöse Daily 3 Zone Treatment Cream hat die höchste Konzentration des wirkungsvollen Amino-Peptid-Komplexes der Olaz Regenerist Serie. Mit den folgenden Anwendungshinweisen und -tipps erzielen Sie optimale Ergebnisse.


Willkommen zur Einführung in die 3-Zonen-Massagetechnik! Sie wurde gemeinsam mit einem renommierten Experten speziell für die Anwendung der Olaz Regenerist Daily 3 Zone Treatment Cream entwickelt. Die Massagetechnik zeigt in drei einfachen Schritten, wie Sie das Produkt an Augen, Kinn und Hals einmassieren sollten, um optimale Ergebnisse zu erzielen.


Tragen Sie das Produkt besonders an Augen, Hals und Kinn großzügig auf, bevor Sie mit der Massage beginnen.

Massage-Schritt 1:

Eine durchgehende Bewegung entlang der Gesichtskontur, von der Kinnpartie bis zu den Schläfen

- Legen Sie Ihre Handflächen unterhalb des Kinns zusammen - die Fingerspitzen berühren die Unterseite Ihres Kinns, die Daumen zeigen zum Hals.
- Öffnen Sie Ihre Hände mit einer Bewegung entlang Ihrer Kinnlinie. Streichen Sie mit den gesamten Handflächen und leichtem Druck aufwärts bis zu den Schläfen.





Massage-Schritt 2:

Die Bewegung beginnt am Nasenrücken und wird kreisförmig um die Augen ausgeführt

- Legen Sie die Fingerspitzen der ausgestreckten Hand an die Seiten Ihrer Nase.
- Streichen Sie zunächst aufwärts entlang der Nasenseiten, dann seitwärts entlang der Augenbrauen, und führen Sie die Hand abschließend unterhalb der Augen zurück zur Nase

Massage-Schritt 3:

Die Bewegung konzentriert sich auf Hals und Dekolleté

- Drehen Sie Ihren Kopf zur linken Seite und legen Sie Ihre linke Hand auf den rechten Teil Ihres Dekolletés. Streichen Sie nun mit der ganzen Handfläche aufwärts den Hals entlang bis zur Kinnlinie. Beenden Sie die Bewegung, indem Sie die Hand mit leichtem Druck zurück zum Dekolleté führen.
- Drehen Sie anschließend den Kopf zur rechten Seite und wiederholen Sie die Schritte mit der rechten Hand.

Wiederholen Sie diese Massage-Schritte zwei bis sechs Mal, bis die Creme vollständig in die Haut eingezogen ist.



Wie wirkt die Creme?

Sofort: Die Creme mit hochkonzentriertem Amino-Peptid-Komplex lässt Hautpartien, die an Spannkraft verloren haben, sichtbar straffer aussehen. Nach 4 Wochen: Bei regelmäßiger Anwendung regenerieren sich die obersten Hautschichten zunehmend und die Daily 3 Zone Treatment Cream hilft:

1. Hautpartien, die frühzeitig zu Elastizitätsverlust neigen, wie um Auge, Kinn und Hals, wieder zu straffen,
2. das Erscheinungsbild von feinen Linien und Fältchen zu reduzieren,
3. die Spannkraft und Geschmeidigkeit Ihrer Haut wieder herzustellen.

Wie wird die Creme angewendet?

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, die Olaz Regenerist Daily 3 Zone Treatment Cream täglich morgens und abends zu verwenden.

- Wärmen Sie die Creme einige Sekunden zwischen Ihren Händen an, bevor Sie das Pflegeprodukt auf das vorher gereinigte Gesicht auftragen.
- Tragen Sie das Produkt an Augenpartie, Kinn und Hals großzügig auf. Massieren Sie die Creme mit einer sanften Aufwärtsbewegung zunächst entlang der Gesichtskontur ein, dann an Hals und Dekolleté.

Tipps und Tricks

- Verwenden Sie am Abend mehr Produkt und nehmen Sie sich mehr Zeit zum Einmassieren, da Ihre Haut während der Nacht besonders aufnahmefähig ist.
- Verwenden Sie das Produkt einmal in der Woche als Feuchtigkeitsmaske. Gönnen Sie sich dafür eine Extra-Portion Creme und etwas mehr Zeit zum Auftragen der Pflege. Streichen Sie das Produkt sanft ein und konzentrieren Sie sich dabei ganz auf Ihre Gesichtskonturen. So wird Ihre Haut verwöhnt und gestrafft.
- Verteilen Sie überschüssiges Produkt auf Ihren Handrücken. Ihre Haut wird sich wunderbar glatt und geschmeidig anfühlen.